



---

NL 100



Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Operating Instructions

Gebruiksaanwijzing

**NL 100**

# Consignes de sécurité

## Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction.

N'ouvrez en aucun cas l'appareil ou ne procédez à aucune réparation.

## Compatibilité de l'audioprothèse

Le produit est compatible avec la plupart des audioprothèses du marché. Au vu toutefois du grand nombre de prothèses audio disponibles, il ne nous est impossible de garantir que l'absence de panne avec chacun des modèles.

## Mise au rebut

Vous êtes tenu de jeter tous les consommables conformément aux réglementations applicables. Le symbole figurant sur le produit indique que l'appareil électronique et électrique et les piles usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.



Les appareils électriques et électroniques doivent être jetés dans des points de ramassage installés par les autorités en charge de la gestion des déchets.

Les matériaux d'emballage doivent être jetés conformément aux réglementations locales.

Assistance téléphonique au 0826 100 389 (numéro indigo)

## Bien commencer

### 1. Vérifiez le contenu de l'emballage

| Contenu                            | NL100 |
|------------------------------------|-------|
| Lanière NL100                      | 1     |
| Pile AAA                           | 1     |
| Adaptateur produit 2.5 mm à 3.5 mm | 1     |
| Mode d'emploi                      | 1     |

### 2. Insérer la pile

Insérer la pile AAA dans le compartiment des piles situé à l'arrière du NL 100. Faire attention à bien repérer les bornes '+' et '-' et à placer la pile correctement. Fermer le couvercle du compartiment des piles.



**Attention :** ne pas utiliser de piles rechargeables

### 3. Brancher le NL100


Brancher le NL100 à la prise du casque de votre combiné PowerTel, comme indiqué sur le schéma, et placer la lanière autour de votre tête.



### Utilisation du NL 100

Le NL100 utilise un système de boucle d'induction qui fonctionnera avec votre appareil auditif, lorsqu'il est réglé sur la position T, afin que vous bénéficiiez d'une meilleure qualité de son.

1. Faire glisser l'interrupteur ON/OFF sur 'ON'. La LED de puissance verte s'allumera.

 Si la LED de puissance devient rouge, cela signifie que la pile est faible. Vous devez donc la changer dès que possible.

2. Régler votre appareil auditif sur le mode 'T' ou 'MT'.
3. Régler le volume en utilisant la molette du NL 100.
4. Votre NL 100 est maintenant prêt à être utilisé, et vous pouvez parler à vos interlocuteurs grâce au microphone intégré.
5. Faire glisser l'interrupteur ON/OFF sur 'OFF' à la fin de votre appel afin d'économiser la puissance de la pile. La LED de puissance s'éteindra.



Vous pouvez utiliser l'adaptateur produit fourni avec votre NL100 pour le brancher à des appareils compatibles MP3 ou téléphones mobiles. Suivre les étapes suivantes.

## Entretien/Garantie

### Entretien

- Nettoyez les surfaces du produit à l'aide d'un chiffon doux sans peluches
- N'utilisez jamais agents nettoyants ou de solvants

### Garantie

Les appareils AMPLICOMMS sont conçus et testés conformément aux techniques de production les plus récentes. L'utilisation de matériaux choisis avec minutie et technologies sophistiquées garantit un fonctionnement sans problèmes et un cycle de vie prolongé. Les termes de la garantie ne s'appliquent pas lorsque la cause du dysfonctionnement de l'appareil est dû à l'opérateur du réseau téléphonique ou à tout système d'extension d'autocommutateur privé interposé. Les termes de la garantie ne s'appliquent pas aux piles rechargeables ou aux packs d'accus utilisés dans les appareils. La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat.

Tous les désagréments résultant de défauts des matériaux de fabrication se produisant pendant la période de garantie seront résolus gratuitement. Les droits de réclamation conformément aux termes de la garantie sont annulés après l'intervention par l'acheteur ou des tierces parties. Les dommages résultant d'une mauvaise manipulation ou fonctionnement, d'un positionnement ou d'un stockage inappropriés, un branchement ou une installation défectueux, les impondérables ou tout autre événement extérieur ne sont pas couverts par les termes de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer ou remplacer les parties défectueuses ou de fournir un appareil de rechange. Les appareils ou les pièces de rechange sont de notre propriété. Les droits à une compensation en cas de dommage sont exclus en l'absence de preuve ou d'intention ou de négligence flagrante par le fabricant.

Si votre appareil montre des signes de défaillance pendant la période de garantie, veuillez le renvoyer au point de vente dans lequel vous avez acheté l'appareil Amplicomms accompagné du reçu. Les droits de réclamation conformément à la garantie dans le cadre de cet accord doivent exclusivement être certifiés pour ce qui est du point de vente. Deux ans après l'achat et le transfert de nos produits, les réclamations dans la garantie ne peuvent plus être présentées.

### Attestation de conformité

Cet appareil est conforme aux normes stipulées dans la directive européenne:

La directive 1999/5 EU sur les appareils radio et les équipements de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. La conformité avec la directive susmentionnée est confirmée par le symbole CE figurant sur l'appareil. Pour lire l'attestation de conformité dans son intégralité, veuillez vous reporter au téléchargement gratuit sur notre site Internet [www.amplicomms.eu](http://www.amplicomms.eu).



Distribué par: Audioline GmbH, D-41460 Neuss



## Remarques importantes concernant la garantie

### Remarques importantes concernant la garantie

La période de garantie de votre produit Amplicomms commence à la date d'achat. Une prétention à la garantie existe en cas de défauts provenant de vices de matériel ou de production. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie.

EN CAS DE GARANTIE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER EXCLUSIVEMENT À VOTRE REVENDEUR APRÈS DUQUEL VOUS AVEZ ACHETÉ L'APPAREIL, ET N'OUBLIEZ SURTOUT PAS DE PRÉSENTER VOTRE BON D'ACHAT.

AFIN D'ÉVITER DE LONGS TEMPS D'ATTENTE INUTILES, N'ENVOYEZ PAS VOS APPAREILS SUJETS À RÉCLAMATION À NOTRE ADRESSE DE BUREAU.

EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LA MANIPULATION ET LA PRESTATION DE GARANTIE, VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI OU VOUS ADRESSER À NOTRE HOTLINE : 0826 100 389

AUDIOLINE GmbH  
Neuss  
Internet: [www.amplicomms.eu](http://www.amplicomms.eu)  
E-mail: [info@audioline.de](mailto:info@audioline.de)